

Montagehinweis Schliessstange

Unikorpus 425

Instructions for the locking bar's replacement

Unikorpus 425

Instruction pour changer la barre de fermeture

Unikorpus 425

1. Sämtliche Schubladen entfernen.
Bitte fangen Sie bei der obersten Schublade an. Um die nächste Schublade herauszuziehen, muss man das Gusstück in der Schliessstange nach hinten drehen. So entriegelt man die nächste Schublade.
2. Führungsschienen im vorderen Teil lösen.
3. Führungsschienen leicht nach links biegen und die Schliessstange herausziehen.
4. Neue Schliessstange einführen und mit der Schraube wieder in der alten Position sichern.
5. Die Schublade wieder montieren und einsetzen.

1. Remove the drawers. You should start from the top one. Before and in order to remove the next one, please turn the die cast piece in the locking bar towards the back of the cabinet. Doing so, you free the next drawer.
2. Partially loose the screws that keep the locking bar in place enough to allow you to slide the locking bar out.
3. Remove the bar.
4. Place the new one. Fix the screws.
5. Put the drawers back in place.

1. Enlever les tiroirs. Vous devriez commencer à partir de le premier. Pour enlever le prochain, tourner s.v.p. le morceau en plastique dans la barre de fermeture vers le dos du coffret. Faisant ainsi, vous libérez le prochain tiroir.
2. Desserrer partiellement les vis qui gardent la barre de fermeture en place pour vous permettre de glisser la barre de fermeture au dehors.
3. Enlever la barre.
4. Placer le neuf. Fixer les vis.
5. Remettre en place les tiroirs.